

YY50QT-27

Manuel d'utilisateur

Preface

BAOTIAN FRANCE – 3, ALLEE LOUIS DE FOIX – 64600 ANGLET

Merci pour l'achat de votre scooter marque YIYING, modèle YY50QT-27 développé par **BENZHOU MOTORCYCLE** et bienvenue dans la communauté des conducteurs YIYING.

Ce manuel vous donne les informations sur la structure générale, le fonctionnement, les opérations et méthodes d'entretien du YY50QT-27. Pour améliorer la durée de vie de votre scooter, nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel.

Ce manuel fait partie intégrante de votre véhicule et doit être transmis au nouveau propriétaire.

- Merci de prendre en compte que la première révision du scooter doit être effectuée à 300kms
- Toutes les instructions, illustrations et spécifications incluses dans ce manuel sont basées sur les dernières informations produites. Merci de prendre en note qu'elles peuvent être différentes de votre scooter actuel si il y a eu une nouvelle révision du cahier des charges et ce sans préavis.
- Ce scooter a été conçu et fabriqué aux normes européennes. La vitesse maximale est donc de 45kms/h. Ne changez aucune pièce sans l'avis d'un professionnel. N'utilisez aucune pièce qui ne serait pas d'origine afin d'éviter tout danger pour le conducteur et d'enfreindre le code de la route.

SOMMAIRE

Informations-----	4
Position des pièces-----	6
Contrôle des pièces-----	7
Reservoir d'essence-----	9
Essence et huile de transmission-----	10
Kick-----	10
Vérifications-----	11
Demarrage moteur-----	12
Rodage-----	13
Tableau de maintenance-----	14
Paramètres techniques-----	20
Circuit électrique-----	22

□ Informations

Faites attention aux règles suivantes :

◆ **Pré-contrôle**

S'il vous plait lisez attentivement ce chapitre pour votre sécurité.

◆ **Casque**

N'oubliez pas de porter un casque pour tous vos trajets. .

◆ **Se familiariser avec votre scooter**

Il est très important pour votre sécurité de vous familiariser avec votre scooter.

◆ **Limitation de vitesse**

Conduisez à une allure tenant compte des limitations de vitesse, l'état de la route, le temps, vos compétences

ATTENTION


Il est dangereux de conduire sur une route mouillée. Ne tournez pas brusquement en accélérant. Gardez vos distances.

5. Position des numéros

Le numéro de cadre et le numéro de moteur déterminent l'enregistrement du scooter. Quand votre scooter a besoin d'une inspection, une réparation, ou un autre service spécial, le numéro vous sera utile. Notez ces numéros ci-dessous :

☐ Numéro de cadre (photo 1): _____

☐ Numéro de moteur (photo 2): _____



□ Position des pièces



BAOTIAN FRANCE – 3, ALLEE LOUIS DE FOIX – 64600 ANGLET




1. Levier de frein arrière

Appuyez sur le levier de frein et celui-ci s'active.



2. Boutons de gauche



A. Bouton code/phare

B. Bouton de clignotants

⇐ Clignotant gauche

⇒ Clignotant droit

C. Klaxon

3. Compteur



1. Vitesse

2. Kilomètres parcourus

3. Voyant clignotant en marche

4. Voyant phare

5. Jauge à essence


6. Voyant huile (remettre huile rapidement si ce voyant s'allume).

4. Levier de frein avant

Appuyez sur le levier de frein et celui-ci s'active.



5. Bouton de droite



A. Bouton coupe-circuit

B. Bouton de feu avant

C. Bouton de démarrage électrique

Pour démarrer le scooter, tournez la clé sur ON, appuyez sur le levier de frein et pressez le bouton de démarrage électrique. Vérifiez que le bouton coupe-circuit est positionné vers le bas.

6. Commutateur d'allumage



ON: Le moteur peut être démarré et la clé ne peut pas être retirée.

OFF: L'ensemble du circuit est coupé. Le moteur et les lumières ne peuvent fonctionner et la clé peut être retirée.

LOCK: Tournez le guidon vers la gauche, appuyez sur la clé et tournez-la sur la position "lock". Alors la clé peut être retirée.

□Reservoir d'essence

Utilisation de la serrure du reservoir :

1. Inserez la clé et ouvrez la selle.
2. Tournez le bouchon de reservoir et sortez-le.
3. Alignez la languette du bouchon avec le cran du reservoir d'essence puis tourner dans le sens horaire pour le verrouiller.



Warning

- ◆Eteignez le moteur lorsque vous remplissez le reservoir et tournez le bouchon lentement
- ◆N'ajouter rien dans l'essence. Ne pas mettre du SP95-E10 ou GASOIL.

□Huile moteur

Mettre de l'huile moteur spéciale 2T

Le réservoir d'huile se trouve sous la selle et est accessible avec la clé du scooter

□kick

La pédale de démarrage sert à faire démarrer le moteur.



Vérifications avant de demarrer

No.	Objet	À contrôler
1	Guidon	Absence de jeu
2	Système de frein	1.Fonctionnement des freins 2.Câble de frein non sectionné 3.Fonctionnement des leviers de frein
3	Pneus	1.Pression 2.Pas de craquelures ou coupures
4	Essence	Niveau d'essence
5	Huile moteur	Niveau d'huile moteur
6	Lumière	Fonctionnement
7	Klaxon	Fonctionnement
8	Huile de transmission	Niveau d'huile
9	Accelérateur	1. Fonctionnement de la poignée 2.Fonctionnement du flexible

10	Boulons et ecrous	Aucune perte apparente
----	-------------------	------------------------

□ **Demarrage du moteur**

1. Vérifiez le niveau d'huile moteur et essence avant de partir. La béquille latérale doit être relevée pour le démarrage du scooter
2. Tournez le commutateur d'allumage sur la position "ON".

3. demarrage electrique du scooter

Appuyez sur le levier de frein et appuyez sur le bouton de démarrage. Le moteur démarre.



ATTENTION

- ◆ Saisir un levier de frein pour tout démarrage.



ATTENTION

- ◆ 5 secondes est la limite max entre chaque démarrage et 10 secondes est l' intervalle minimum.
- ◆ Arrêtez de presser le bouton dès l'instant où le moteur démarre.
- ◆ Ne pas appuyer sur le bouton de démarrage quand le moteur tourne sinon le démarreur sera endommagé.
- ◆ Lorsque vous utilisez le démarreur électrique, n'appuyez pas continuellement sur le bouton, cela pourrait causer des dommages sur le démarreur ou la batterie.
- ◆ Faire chauffer le moteur après un démarrage à froid (environs 3min)

4. Démarrage au kick

Saisir le levier de frein, appuyez sur le kick et le

moteur va démarrer.

Warning

- ◆ Une fois le moteur démarré, le kick doit être remis dans sa position d'origine. Sinon, cela peut affecter la sécurité du conducteur.
- ◆ Ne démarrez pas le moteur dans un endroit non ventilé, les gaz brûlés sont nocifs.

□ Rodage

Pour maximiser l'efficacité de votre moteur, il est recommandé que vous suiviez les limitations de vitesse ci-dessous durant la période de rodage.

Distance (km)	Vitesse maximale (km/h)
0-300	25
300-1000	35
1000--	≤ 45

☐ **Tableau de maintenance**

Pièces \ Intervale	Km	300	1500	4000	6500	9000
	Mois	1	2	12	18	24
Batterie		I	I	I	I	I
Filtre à huile		N	N	N	N	N
Filtre à essence						R
Carburateur		I	I	I	I	N
Filtre à air		Nettoyer tous les 2000kms et remplacer si besoin				
Bougie		R	I	I	R	I
Durit d'essence		I	I	I	I	I
Courroie de transmission		I	I	R	I	I
Système de frein		I	I	I	I	I
Fourche et direction		I	I	I	I	I
Suspension		I	I	I	I	I
Pneus		I	I	I	I	I
Serrage des boulons et écrous		I	F	F	F	F
Huile de de transmission		R	Remplacer tous les 4000kms / 5Mois			

NOTE: I=Inspecter et nettoyer, ajuster, remplacer ou lubrifier si nécessaire, N=Nettoyer, R=Remplacer, F=fixer
 Les revisions doivent être plus fréquentes lorsque vous conduisez dans des conditions poussiéreuses et humides.

1. Batterie

12V/5 Ah minimum

- ① Quand le voltage est inférieur à 12.5V, utilisez le démarrage au kick au lieu du démarrage électrique.
- ② Positionnez le commutateur d'allumage sur OFF avant de remplacer la batterie.
- ③ Identification des électrodes: "+" — fil rouge, "-" — fil vert

2. Carburateur et réglage du ralenti

- ① Gardez le moteur chaud pendant 2-3 minutes
- ② Réglez le ralenti à une vitesse de 1700 ± 100 tr/min. Vous trouverez l'emplacement de la vis de ralenti sur la photo ci-après :



ATTENTION

◆ Il peut être nécessaire d'ajuster le ralenti au premier démarrage.


3. Filtre à air



- A:** Enlevez le carénage positionné devant le filtre. Enlevez les 7 vis de serrage du couvercle du filtre. Enlevez le cache du filtre à air.
- B:** Sortez la mousse de filtre à air.
- C:** Remplacez la mousse (dans un environnement poussiéreux changez la régulièrement)

4. Bougie

- ◆ Nettoyez le gisement de carbone sur les bougies avec un morceau de laine de verre.
- ◆ Ajustez l'écart à 0.6-0.7mm.
- ◆ Utilisez une NGK BPR6ES lors de leur remplacement.



5. Essence

Lorsque la jauge est dans le rouge, remettez de l'essence sans plomb

NOTE: L'essence sans plomb prolonge la vie de la bougie et du cataliseur

6. Huile moteur

Quand le voyant d'huile s'allume, vous devez remettre de l'huile rapidement

- ① Utilisez la clé pour accéder au réservoir d'huile.
- ② Ouvrez le reservoir d'huile.
- ③ Il est recommandé d'avoir 0.8L dans le reservoir.
- ④ Fermez le reservoir d'huile et le cache.



7. Système de freinage

Le jeu du levier de frein est d'environ 10-20mm.

1 Frein avant (frein à disque)



② Frein arrière (frein à tambours)



ATTENTION

- ◆ LE JEU du levier de frein est la distance entre la position libre et le début du freinage.
- ◆ Faites attention à la sensibilité du frein

☆ Disque de frein

◆ Saisissez le levier de frein et vérifiez l'indicateur d'usure. Si l'indicateur touche presque le disque de frein, contactez votre revendeur afin de faire changer vos plaquettes.

◆ Avant de conduire le scooter, vérifiez les éléments suivants :

- 1 Vérifiez s'il y a des fuites.
- 2 Vérifiez si il y a une fuite ou une fissure à la durite de liquide de frein.
- 3 Le levier de frein doit être à un jeu libre de 10 ~ 20mm.
- 4 L'usure des freins.

◆ Niveau du liquide de frein

① A sa sortie d'usine, le niveau de liquide de frein est bon. Le liquide de frein doit être remplacé par du DOT3 ou DOT4. Ne jamais mettre une autre huile, cela pourrait endommager le système de freinage.

② Si le niveau de liquide de frein est insuffisant, il est possible que de l'air soit entré dans le système de freinage et rend celui-ci inutilisable.

ATTENTION


- ◆ Le liquide de frein est corrosif. Il peut endommager les carénages. Il convient donc de nettoyer la partie tachée le plus rapidement.
- ◆ Si une projection d'huile atteint votre œil ou votre peau, nettoyez rapidement avec beaucoup d'eau.

8. Pneu

Une pression de pneu insuffisante affecte la stabilité du scooter et votre sécurité. Vérifiez régulièrement la pression et l'état des pneus.

① Pression des pneus : avant 220kPa, arrière 220kPa.

② Usure des pneus : il est suggéré de changer le pneu quand l'usure atteint 1 mm.



ATTENTION

- ◆ Le pneu standard est 130/60-13 pour les pneus avant et arrière. Un autre type de pneu ne convient pas.

9. Demarrage du moteur

Vérifiez les boulons de fixation de la roue et remplacer si nécessaire.

10. Fusible

Le fusible est dans un boîtier relié à la batterie. Quand un problème de circuit ou lumière apparaît, vérifiez d'abord le fusible.

Warning

11. Huile de transmission

Huile de transmission recommandée : Huile de boîte
exemple SAE85W/90

Capacité totale : 110ml

Comment changer l'huile de transmission

- Remontez la béquille centrale.
- Enlevez le bouchon d'huile pour le remplissage

- Enlevez le bouchon de vidange et laissez couler l'huile
- Serrez le bouchon de vidange
- Rechargez en huile et fermez le bouchon de remplissage



Après avoir rempli, vérifiez que vous avez bien serré les bouchons

□ **Paramètres techniques**

Objets		Specifications
Taille	Longueur Largeur Hauteur	1820mm 700mm 1152mm
Poids	Poids à vide Masse techniquement admissible	92kg 242kg
Vitesse maximale		45km/h
Bougie Batterie Fusible Phare Clignotant avant Clignotant arrière Feu frein Feu de position		BPR6ES 12V/6 h 10A 12V 25/25W 12V 3W 12V 10W 12V 5/21W 12V 5W

Capacité réservoir d'essence		4.5L±0.5L
Capacité d'huile de transmission		1L
Objet		Specifications
Moteur	Modele	1E40QMA
	Type	2 temps
	Cylindrée	1
	Volume cylindre	50cc
	Compression ratio	7.0 ± 0.1 : 1
	Puissance max.	2.9kw /7500 min-1
	Couple max.	3.9N.m at 5500 min-1
	Filtre à air	Mousse
	Type d'allumage	CDI
	Mode de démarrage	Electrique/kick
Refroidissement		à air
Lubrification		Pulvérisation sous pression
Système de frein		Avant: à disque Arrière: à tambour

Suspension	Amortisseur avant Amortisseur arrière	Amortisseur hydraulique Amortisseur à ressort
Pneus		120/70-12 pour avant et arrière